



QUILOSA PROFESSIONAL ORBAFOAM Removedor de Espuma Curada

O removedor de espuma de PU curada é um agente de limpeza profissional e eficaz. Remove a espuma de poliuretano curada (endurecida). O produto é perfeito para a limpeza de todos os tipos de superfícies, como PVC, madeira, pedra, cerâmica, betão, epóxi, aço, estofos, roupas, vestuário de trabalho, mãos, etc. O removedor de espuma de PU curada funciona instantaneamente sem danificar a superfície limpa.

VANTAGENS

- fácil de aplicar
- não deixa vestígios
- rápido tempo de trabalho - 3 minutos
- excelente aderência à maioria das superfícies
- não danifica a superfície
- amigo do ambiente

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- remoção de espuma de poliuretano curado da maioria dos tipos de superfícies utilizadas na construção

INSTRUÇÕES DE USO

Ler e seguir cuidadosamente as instruções na embalagem antes de usar. Antes de iniciar a aplicação, leia as instruções de segurança no MSDS.

Preparação do produto

- Teste o produto numa área discreta antes de o utilizar! Tomar cuidado com as superfícies envernizadas.

Aplicação

- Pulverizar a espuma endurecida restante com o produto.
- Depois de pulverizar a espuma endurecida com a preparação, esperar até cerca de 3 minutos e limpar com um pano ou uma escova com cabelo duro.
- Se a contaminação persistir, repetir o procedimento.

Notas / limitações

- ATENÇÃO! O produto remove espuma seca de poliuretano e não resíduos de isocianato (endurecedores de espuma: geralmente uma substância castanha, amarela ou castanha de consistência plástica: extremamente difícil de dissolver).
- Não esfregue a preparação na superfície limpa!

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

O produto permanece apto a ser utilizado durante 18 meses a partir da data de produção desde que seja armazenado na sua embalagem original num local seco a uma temperatura de +5°C a +25°C.

Para informações detalhadas sobre o transporte, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

DADOS DE CATÁLOGO

| Capacidade nominal | Cor | Quantidade de embalagens por caixa | Número de catálogo | Índice | Código EAN |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 100 ml | transparente | 12 | TRD-CURFREM1-QP-68-ml-100-000 | 10044090 | 8411729220129 |



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Estes dados, recomendações e directrizes baseiam-se nos nossos melhores conhecimentos, investigação e experiência e foram dados de boa fé, de acordo com as regras da nossa empresa e dos nossos fornecedores. A linha de acção proposta é considerada comum, mas cada utilizador deste material deve garantir por todos os meios possíveis, incluindo a verificação do produto final em condições adequadas, que o material fornecido é adequado para o fim a que se destina. Nem a Empresa nem os seus representantes autorizados podem ser considerados responsáveis por quaisquer perdas incorridos em resultado de uma utilização incorrecta ou incorrecta dos seus materiais.

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

